

AURICULARES INALÁMBRICOS

MANUAL DEL USUARIO

M-HPB20.B
M-HPB20.R
M-HPB20.W



MACROM

Índice de contenidos

Garantía	3
Información sobre seguridad	3
Especificaciones	3
Reseña del producto	4
Cargar la batería	5
Encendido y apagado	5
Pairing y conexión a un dispositivo Bluetooth	6
Conexión con un dispositivo Bluetooth	6
Regular el volumen	6
Gestionar las llamadas	7
Escuchar música	7
Cuidado del producto	8

Garantía



Gracias por haber adquirido este producto Macrom. Si el producto requiriese asistencia, consultar en el negocio en el que fue adquirido o al distribuidor local de vuestro país. La garantía no cubre los daños accidentales debidos a uso o instalación inapropiados, a conexiones incorrectas a la alimentación o a fuentes de audio y vídeo y a exposición a humedad excesiva.

Información sobre seguridad

Para prevenir daños al oído, regular gradualmente el volumen de los auriculares hasta alcanzar un nivel de audición agradable y seguro para el oído. Tener la precaución de no utilizar los auriculares en circunstancias en las que es conveniente prestar atención al ambiente circundante. Por ejemplo, no es seguro (incluso es ilegal en algunos países) utilizar los auriculares cuando se conduce un vehículo o se cruza una calle.


Especificaciones

M-HPB20 puede realizar y recibir llamadas como manos libres con teléfonos compatibles y permite escuchar música con reproductores musicales compatibles. El radio operativo es de aproximadamente 10 metros. M-HPB20 es compatible con las siguientes especificaciones Bluetooth®: Bluetooth V3.0 + EDR y soporta los perfiles HSP, HFP, A2DP y AVRCP. Alimentación 5V DC - 0.5 A.




Cargar la batería

Para cargar la batería utilizar el cable Micro USB suministrado con el equipamiento. Introducir el conector ubicado debajo del pabellón izquierdo del auricular y luego conectar el otro extremo del cable a un cargador de baterías compatible USB o al puerto USB de un ordenador. El led indicador de estado es de color rojo y fijo mientras se recarga o de color azul y fijo cuando la carga está completa. Para una recarga más rápida, recordar apagar el auricular antes de conectarlo. La batería completamente cargada permite 10 horas de escucha continua de música o de llamadas telefónicas con manos libres. El tiempo máximo de duración de la carga en stand by es de aproximadamente 100 horas. Es posible escuchar música y/o realizar llamadas mientras se recarga la batería. Si la batería necesita ser recargada, el auricular emitirá el sonido "DU DU DU" y el led indicador de estado parpadea de color rojo.



Encendido y apagado

- Para encender el auricular, mantener presionada la tecla MFB durante 3 segundos hasta que el auricular emita el mensaje de voz "Power ON" y el led indicador de estado parpadee 3 veces de color azul.
- Para apagar el auricular, mantener presionada la tecla MFB durante 3 segundos hasta que el auricular emita el mensaje de voz "Power OFF" y el led indicador de estado parpadee 3 veces de color azul.



Pairing y conexión a un dispositivo Bluetooth


Para activar el modo pairing, controlar que el auricular esté apagado y luego presionar la tecla MFB durante 6 segundos hasta que el auricular emita los mensajes "Power ON" y "Pairing" y el led indicador de estado parpadee de color rojo y azul alternativamente. Desde la función Bluetooth del dispositivo a asociar, buscar el dispositivo "M-HPB20". Seleccionarlo y, si es necesario, introducir la contraseña "0000". Cuando el pairing se completa, el led indicador de estado parpadea de color azul y el auricular emite el mensaje de voz "Pairing completed". Si el procedimiento de pairing no funcionara, apagar el auricular y volver a intentar repitiendo los pasos previamente descritos. El procedimiento exacto de pairing puede variar de acuerdo al dispositivo a conectar, consultar el manual del mismo para más información. La tecnología Multilink con que cuenta el auricular permite conectar dos dispositivos simultáneamente. Para conectar un segundo dispositivo, repetir los pasos antes indicados.

Conexión con un dispositivo Bluetooth

Cada vez que el auricular se encienda, intentará conectarse automáticamente con el último dispositivo al que haya estado conectado. Cuando el auricular esté en stand by y no se conecte automáticamente, presionar la tecla MBF una vez para conectarse al último dispositivo conectado.


Regular el volumen

Para regular el volumen durante una llamada o mientras se está escuchando música, presionar las teclas de volumen más y volumen menos. Cuando el nivel del volumen está regulado en el máximo o en el mínimo, se emite un sonido "BIP". Se ruega tener en cuenta que una excesiva presión sonora desde los auriculares puede dañar el oído.



Gestionar las llamadas

Para recibir una llamada desde el teléfono celular utilizar los mandos habituales del teléfono. Para gestionar una llamada desde el auricular, tomar como referencia los mandos que se indican debajo:




- Activar llamada de voz: Presionar la tecla MBF durante 1 segundo.
- Marcar el último número llamado: Presionar brevemente la tecla MBF dos veces.
- Aceptar una llamada: Presionar brevemente la tecla MBF una vez mientras el teléfono suena.
- Rechazar una llamada: Mantener presionada la tecla MBF.

Con algunos teléfonos, si la llamada se acepta desde los mandos del teléfono, la misma es transferida automáticamente al teléfono. Para transferirla al auricular, operar en la selección de la fuente de audio del teléfono.

Escuchar música

Conectar el auricular a un reproductor de música que soporte el perfil A2DP. Se ruega notar que las funciones disponibles correspondientes a la reproducción de la música dependen de vuestro reproductor musical. Si se recibe una llamada mientras se escucha música, la reproducción será puesta en pausa hasta que la llamada termine. Para gestionar la música desde el auricular, tomar como referencia los mandos que se indican debajo:



- Pausa/Play: Presionar la tecla MFB.
- Pista anterior: Presionar la tecla →
- Pista siguiente: Presionar la tecla ←

Cuidado del producto

Os rogamos recordar que vuestro producto Macrom es un dispositivo electrónico y, por lo tanto, debe ser tratado con cuidado.

- No someterlo a golpes o vibraciones.
- No exponerlo a calor excesivo.
- Mantenerlo alejado de agua y fuentes de humedad excesiva.
- Mantenerlo alejado de campos magnéticos.

El producto no contiene piezas que puedan ser sustituidas o reparadas por el usuario. Abrir el producto o intentar repararlo anulará la garantía.

La marca BLUETOOTH® y los logos correspondientes son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc y todo uso de dichas marcas por parte de ALDINET S.p.A. está permitido bajo licencia.

La marca MACROM es una marca registrada de ALDINET S.p.A.



Declaration of Conformity

MACROM

ALDINET S.p.A

Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02 484781

w w w . m a c r o m . i t